P175E Rozšíření monitorovacího přijímače

Návod k použití



Web: http://www.pira.cz

E-mail: mail@pira.cz

Obsah

| 1 | Úvod | 3 |
|---|---|----|
| | 1.1 Jak správně použít tento dokument | 3 |
| | 1.2 Popis zařízení | 3 |
| | 1.3 Další dokumenty | 3 |
| | 1.4 Vybrané technické parametry | 3 |
| 2 | Fyzický popis | 4 |
| | 2.1 Vnitřní uspořádání | 4 |
| | 2.1.1 Instalace desky přijímače | 4 |
| | 2.1.2 Popis základní desky | 4 |
| | 2.2 Zadní panel | 5 |
| 3 | Instalace | 6 |
| | 3.1 Hardware | 6 |
| | 3.2 Software | 6 |
| | 3.2.1 Identifikace IP adresy a nastavení síťových parametrů | 6 |
| | 3.2.2 Nastavení parametrů sériové komunikace | 7 |
| | 3.2.3 První komunikace s ovládací aplikací FM Scope | 8 |
| | 3.2.4 Dálkové ovládání atenuátoru | 8 |
| | 3.2.5 Výstupy ALARM | 8 |
| | 3.2.6 Nouzový režim | 9 |
| 4 | PŘÍLOHY | 10 |
| | 4.1 Schéma zapojení | 10 |
| | 4.2 Seznam součástek | 11 |

1 Úvod

1.1 Jak správně použít tento dokument

Tento dokument popisuje instalaci a použití rozšíření monitorovacího přijímače P175E.

Prosím, přečtěte si celý tento návod k použití a seznamte se se všemi ovládacími prvky zařízení, než se rozhodnete jej začít používat.

Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky k tomuto dokumentu, kontaktujte nás emailem. Uvítáme veškeré vaše náměty.

1.2 Popis zařízení

Tento přístroj rozšiřuje možnosti monitorovacího FM přijímače P175 o přímou komunikaci prostřednictvím sítě Ethernet a přidává některé další užitečné vlastnosti. Hliníkový stínicí kryt v kombinaci s vnitřním uspořádáním zajišťuje vynikající odolnost vůči průniku nežádoucích vf signálů mimo samotný zdroj užitečného signálu. Volitelný atenuátor umožňuje připojení vf signálu o výkonu až 0,5 W.

1.3 Další dokumenty

Tento návod není kompletní referenční příručkou a popisuje pouze specifika rozšíření přijímače. Prosím, navštivte naši webovou stránku nebo projděte instalační CD, kde najdete následující dokumenty, které k zařízení nedílně náleží:

- Specifikace Ethernetového modulu Lantronix XPORT-05R (XP1001000-05R), http://www.lantronix.com
- PIRA75 / P175 FM Broadcast Analyzer User Manual
- Sekce podpory http://www.pira.cz

1.4 Vybrané technické parametry

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Vnější rozměry | 17 x 16,5 x 5,5 cm |
| Napájecí napětí | 5 V DC |
| Povolené zvlnění napájecího napětí | max. 30 mV pp |
| Napájecí proud | max. 400 mA |
| Napájecí konektor | 2.1 mm |
| Vf vstup | BNC 50 ohmů |
| Max. vstupní vf výkon | 0.5 W (atenuátor zapnutý) / 5mW (atenuátor vypnutý) |
| Útlum zapnutého atenuátoru | 20 dB (+/- 2 dB) |
| Úroveň vlastních příjmů | < 35 dBµV (90.0, 105.0 MHz) |



POZOR!!! Napájecí napětí přístroje je 5 V. Toto napětí nesmí být překročeno, v opačném případě dojde k nevratnému poškození! Vždy zkontrolujte velikost napájecího napětí nebo použijte originální napájecí adaptér.

2 Fyzický popis

2.1 Vnitřní uspořádání

2.1.1 Instalace desky přijímače

V případě, že deska přijímače P175 nebyla dosud osazena, postupujeme tímto způsobem:

- 1. Povolit čtyři šrouby v rozích zadního panelu a odejmout zadní panel včetně základní desky
- 2. Desku přijímače osadit do připravené pozice na základní desce, dbát na správné zapojení všech konektorů
- 3. Desku přijímače zafixovat pomocí čtyř šroubků M3 na distančních sloupcích
- 4. Komplet zasunout zpět do hliníkového boxu a přišroubovat zadní panel

2.1.2 Popis základní desky



| Konektor nebo ovládací prvek | Popis |
|---------------------------------|--|
| JP1, JP2 | Jumper - režim sériové komunikace. Pozice NORMAL: Standardní pracovní režim; sériová linka mezi Ethernetovým modulem a procesorem přijímače. Pozice RESCUE: Režim převodníku; sériová linka mezi Ethernetovým modulem a konektorem RS-232 na desce přijímače. Bližší popis viz kap. 3.2. |

Schéma zapojení je přílohou tohoto dokumentu.

2.2 Zadní panel

Veškeré konektory a ovládací a indikační prvky jsou soustředěny na zadním panelu přístroje.



| Konektor nebo ovládací prvek | Popis |
|---------------------------------|--|
| Ethernet | Ethernetový konektor RJ-45. Pro připojení do Ethernetové sítě použijte standardní (přímý) kabel cat 5. |
| 5V DC | Napájecí konektor. Parametry napájecího zdroje jsou 5 V, min. 1 A, kolík 2.1 mm, plus uprostřed. POZOR! Přivedením vyššího než jmenovitého napětí dojde k nevratnému poškození přístroje! |
| RF Input | Vstupní konektor pro vf signál, jmenovitá vstupní impedance je 50 ohmů. Max. vstupní výkon (bez zařazeného atenuátoru) je 5 mW. |
| Attenuator | Přepínač útlumu pro vstupní signál. Hodnota útlumu závisí na konkrétní hw konfiguraci, obvykle je rovna 20 dB (+/- 2 dB). Přepínač má 3 polohy. V poloze ON je vstupní útlumový článek zapnutý, v poloze OFF je vstupní signál přiveden do přijímače přímo bez útlumu. V poloze SW lze útlumový článek zapínat a vypínat na dálku, viz kap. 3.2. |
| Alarm Outputs | Volitelné výstupy pro indikaci provozních stavů nebo pro obecné užití. Blíže viz kap. 3.2.5. |

3 Instalace

3.1 Hardware

Následujte, prosím, originální dokumentaci desky přijímače P175.

3.2 Software

3.2.1 Identifikace IP adresy a nastavení síťových parametrů

Zařízení připojíme do lokální sítě a přivedeme napájení. Pokud známe IP adresu zařízení, resp. integrovaného Ethernetového modulu, zadáme tuto adresu do internetového prohlížeče a dále postupujeme dle zobrazených instrukcí. Při prvním použití, po výzvě na zadání jména a hesla, pouze potvrdíme stiskem OK.

V případě, kdy IP adresa zařízení není známa, obvykle při prvním použití přístroje, lze ke zjištění IP adresy a ke konfiguraci Ethernetového modulu použít originální aplikaci Lantronix DeviceInstaller, která je zdarma dostupná na stránkách http://www.lantronix.com.

| Lantronix DeviceInstaller 4.4.0.2RC3 | | | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------|
| <u>File Edit View Device Tools Hel</u> | lp | | | | | |
| Search 😅 Exclude 😒 Assign IP 🍯 U - 🖳 Lantronix Devices - 1 device(s) | Name | User Name | User Group | IP Address | Hardware Address | Status |
| | Sex XPort-05 | | | 192.168.1.60 | 00-80-A3-A6-DA-45 | Online |
| 🖉 Ready | | | | | | |

Pokud ani výše uvedeným způsobem nelze zařízení nalézt a nakonfigurovat, postupujeme dle kap. 3.2.6.

Při výchozím nastavení (možnost 1) je IP adresa získána automaticky pomocí protokolu DHCP, alternativně pomocí funkce AutoIP. V případě požadavku na přidělení pevné IP adresy zvolíme možnost 2 a vyplníme příslušné hodnoty.

| ← → C ::: | I 192.168.1.60/secure/ltx_conf.htm | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| XPo | rť | |
| ຜ | Network Settings | |
| Network | Network Mode: Wired Only | |
| Server Serial Tunnel | | |
| Hostlist | Ohtain IP address automatically | |
| Channel 1 | Auto Configuration Methods | 1 |
| Serial Settings | BOOTP: | |
| Email | DUOD: C Enable Disable | |
| Trigger 1 | DHCP. 🖲 Enable 🔘 Disable | |
| Trigger 2 | AutoIP: 💿 Enable 🔘 Disable | |
| Ingger 3 Configurable Dine | DHCP Host Name: P175E | |
| Apply Sottings | | |
| Apply settings | Use the following IP configuration: | 2 |
| | IP Address: | |
| Apply Defaults | Subnet Mask: | |
| Apply Delaulta | Default Gateway: | |
| | DNS Server: | |
| | DNO Server. | |
| | Ethernet Configuration | |
| | Auto Negotiate | |
| | | |
| | Speed: (a) 100 Mbps (C) 10 Mbps | |
| | Duplex: 🔘 Full 🔘 Half | |
| | | |
| | OK | |
| | | |

Poznámka: Dílčí změny potvrdíme stiskem OK, po dokončení nastavování zvolíme Apply Settings.

3.2.2 Nastavení parametrů sériové komunikace

Parametry sériového rozhraní Ethernetového modulu se nastavují na kartě Serial Settings. Deska přijímače komunikuje v režimu 19200 bps, no parity, 8 data bits. Je třeba dbát na to, aby tyto parametry zůstaly zachovány:

| XPc | ort | LA | NTRONIX |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 命 | Serial | Settings | |
| Network | Channel 1 | | |
| Server | Disable Serial Port | | |
| Serial Tunnel | | | |
| Hostlist | Port Settings | | |
| Channel 1 | Protocol: RS232 | Flow Control: None | |
| Connection | Baud Rate: 19200 💌 Data Bits: 8 💌 | Parity: None | Stop Bits: 1 - |
| Fmail | | Trans [Italia] | |
| Trigger 1 | | | |
| Trigger 2 | Pack Control | | |
| Trigger 3 | Enable Packing | | |
| Configurable Pins | Idle Gap Time: 12 msec 💌 | | |
| Apply Settings | Match 2 Byte Sequence: | Send Frame Immediate: | Yes No |
| | Match Bytes: 0x 0D 0x 0A | Send Trailing Bytes: | None One Two |
| Apply Defaults | (riex) | | |
| | Flush Mode | | |
| | Flush Input Buffer | Flush Output Buffer | |
| | With Active Connect: O Yes O No | With Active Connect: | O Yes O No |
| | With Passive Connect: O Yes O No | With Passive Connect: | O Yes O No |
| | At Time of Disconnect: O Yes O No | At Time of Disconnect: | O Yes O No |

Na kartě Connection Settings nastavíme parametry TCP serveru, na kterém zařízení akceptuje připojení klientské aplikace. Hodnotu 'Local Port' zvolíme tak, aby nebyla v konfliktu s nastavením sítě. Obvykle lze vyplnit téměř libovolnou hodnotu v rozsahu 1 až 65535. Na takto zvoleném portu bude zařízení očekávat připojení klientské aplikace. Zvolený port si poznamenáme pro pozdější použití.

| ← → C IF | 🔞 192.168.1.60/secure/ltx_conf.htm | |
|--|---|--|
| XPo | rt | |
| <u>۵</u> | Connecti | on Settings |
| Network Server Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings Connection | Channel 1 Connect Protocol Protocol: TCP 💌 | |
| Email | Connect Mode | |
| Trigger 1 | Passive Connection: | Active Connection: |
| Trigger 2 | Accept Incoming: Yes | Active Connect: None |
| Configurable Pins | Password © Yes No Required: | Start Character: 0x0D (in Hex) |
| Apply Settings | Password: | Modem Mode: None |
| A solu Dofaulto | Modem Escape Sequence Pass O Yes O No Through: Yes O No | Show IP Address After RING: Yes O No |
| Apply Defaults | Endpoint Configuration: Local Port: 10001 | Remote Port: 0 Remote Host: 0.0.0.0 |
| | Common Options: Telnet Com Port Cntrl: Disable CU Terminal Name: Ut Hosti | connect Response: None 💌 se 🔿 Yes 🖲 No LED: Blink 💌 |
| | Disconnect Mode On Mdm_Ctrl_In Drop: O Yes O No Hard Check EOT(Ctrl-D): Yes O No Inacti | Disconnect |

3.2.3 První komunikace s ovládací aplikací FM Scope

Ovládací aplikaci FM Scope lze volně stáhnout ze stránek http://www.pira.cz. V poli Connection zvolíme typ připojení 'Ethernet TCP/IP', vyplníme IP adresu zařízení a příslušný port z předchozího kroku. Stiskneme Connect.

| - Lonnection | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--------|--------------------|---------|
| Connect | C Serial BS232/USB | Serial port | - | TCP/IP server:port | |
| Disconnect | Ethernet TCP/IP | COM1 - | 🚽 List | 192.168.1.60 | : 10001 |

Stavový řádek aplikace indikuje stav připojení. Ověříme funkci výběrem místní stanice a stiskem tlačítka Tune.

3.2.4 Dálkové ovládání atenuátoru

V poloze přepínače ,SW' lze vstupní atenuátor ovládat dálkově, pomocí speciálních příkazů:

| ASCII příkaz | Význam |
|--------------|-----------------|
| DIP5:0*X | Vypne atenuátor |
| DIP5:1*X | Zapne atenuátor |

V případě ovládání ze skriptu aplikace FM Scope je nutné předřadit příkaz Send. Příslušný řádek tedy bude:

Send(DIP5:0*X)

resp.

Send(DIP5:1*X)

Poznámka: Uvedené příkazy lze rovněž psát přímo do okna 'Text' a potvrdit stiskem Enter.

3.2.5 Výstupy ALARM

Funkce výstupů ALARM včetně očíslování vývodů a způsobu ovládání zcela koresponduje s popisem v originální dokumentaci desky přijímače. Výstupy lze též použít jako General Purpose Outputs, například pro dálkové ovládání přepínacího relé antén.

V závislosti na konkrétní hw konfiguraci mohou být některé pozice vývodů neosazeny nebo osazeny LED diodou. Následující popis odráží standardní hw konfiguraci.

Standardně jsou k dispozici piny 4, 5 a 6, tedy dva nezávislé výstupy a zem.

| ASCII příkaz | Význam |
|--------------|-----------------|
| ARK:GD*X | Pin 4 logická 0 |
| ARK:GH*X | Pin 4 logická 1 |
| ARL:GD*X | Pin 5 logická 0 |
| ARL:GH*X | Pin 5 logická 1 |

Pin 3 je neobsazen.

Mezi piny 1 a 2 je zapojena indikační LED dioda. Alternativně může sloužit jako indikátor přítomnosti vf signálu stanice nebo může být ovládána přímo ze skriptu aplikace FM Scope.

| ASCII příkaz | Význam |
|--------------|--|
| ARI:GD*X | Zapne LED |
| ARI:GH*X | Vypne LED |
| ARI:03*X | Po zapnutí nebo naladění nové frekvence LED svítí. Do 30 sekund zhasne, pokud není přítomen signál stanice. Pokud je signál přiveden, LED se opět rozsvítí. Toto je výchozí nastavení. |

3.2.6 Nouzový režim

Nouzový režim umožňuje přímou sériovou komunikaci s Ethernetovým modulem, včetně jeho nastavení do továrního výchozího stavu. Tuto možnost využijeme spíše výjimečně, pokud není možné navázat síťovou komunikaci s přístrojem, například v případě chybného nastavení síťových parametrů nebo ztráty přístupového hesla.

V takových případech lze postupovat následovně:

- 1. Odpojit napájení.
- 2. Odšroubovať přední panel přístroje a jumpery JP1 a JP2 přenastavit do pozice RESCUE, tedy doleva.
- 3. Pomocí sériového kabelu propojit vnitřní port RS-232 s PC.
- 4. Na PC spustit terminálovou aplikaci (např. HyperTerminal nebo PuTTy) a nastavit následující parametry: speed 9600, parity none, data bits 8.
- 5. V terminálové aplikaci zvolit možnost Připojit, poté držet klávesu "x' a současně připojit napájení.
- 6. Po výzvě zobrazené v okně terminálu pustit klávesu "x' a stisknout klávesu Enter.
- 7. Dále pokračovat dle instrukcí na obrazovce, nakonec zvolit návrat a uložení konfigurace.
- 8. Jumpery JP1 a JP2 přenastavit zpět do pozice NORMAL, tedy doprava (viz obrázek).



Pozn. Vnitřní USB port nelze v nouzovém režimu použít.

4 PŘÍLOHY

4.1 Schéma zapojení



4.2 Seznam součástek

| Označení | Popis |
|----------|-------------------------------------|
| J1 | Souosý DC napájecí konektor 2.1 mm |
| J3 | BNC konektor 50 ohmů, 90 deg. |
| SW1 | Přepínač miniaturní ON-OFF-ON, SPDT |
| F1 | Pojistka vratná polymerová BU090 |
| D1, D2 | Schottky dioda 1A |
| Q1 | Tranzistor BC547B |
| U1 | Napěťový stabilizátor 3,3V TO220 |
| U2 | Driver TC1410N nebo TC1411N |
| RE1 | Signálové relé 5V, DPDT |
| R1, R3 | Rezistor 62 ohmů |
| R2 | Rezistor 255 ohmů |
| R4 | Rezistor 470 ohmů |
| R5 | Tlumivka 10 uH |
| R6 | Rezistor 10k |
| C1 | Kondenzátor elektrolytický 100 uF |
| C2 | Kondenzátor elektrolytický 10 uF |
| C3, C4 | Kondenzátor keramický 100 nF |
| J2A | Lantronix XPORT-05R (XP1001000-05R) |
| J2B | neosazeno |